Kleine demobaan voor Koploper en OM32 Serial

De seriële uitvoering van de OM32 wordt ondersteund door Koploper vanaf versie 6.1. Deze beschrijving is dan ook alleen maar een aanvulling op de simpele demobaan.

Voor diegene die (nog) niets weten over de OM32 Serial wordt dan ook verwezen naar de Site van Leon van Perlo (<u>http://home.hccnet.nl/leon.van.perlo</u>).

OM32 Serial

De OM32 is een elektronische module voor het aansturen van diverse onderdelen op de modelbaan. Het is een relatief goedkope en flexibele mogelijkheid om elektrische apparaten zoals wissels, seinen, knipperlichten, ontkoppelaars enz. aan te sturen via een seriële poort.

Om te zorgen dat de OM32 Serial door Koploper goed wordt aangestuurd moet je eerste een configuratiebestand aanmaken dat beschrijft welke opdrachten Koploper naar de OM32 Serial moet sturen om te zorgen dat de apparaten die zijn aangesloten op de juiste manier werken.

Er wordt vanuit gegaan dat OM32Config geïnstalleerd is, zo niet wordt er verwezen naar de handleiding van de OM32 Serial.



Baanontwerp zoals die in Demobaan beschreven staat

In de demobaan moeten 2 wissels W1 en W2, 3 seinen (2 standen) S1, S2 en S3 en 1 sein (3 standen) S4 aangestuurd worden.

ON	432 Moc	lule	1	8			DD Versie
Uitgang		3	3	L	aden	Opslaan	
Ini	tialiseer (Stand		:	<u> </u>	_ijst	Genereer
(2)0)iv: Wiss	el (spo	oel)			•	Wissen
	Cmd1	Out1	Par1	Cmd	2 Out2	Par2	
D	0	0	0	0	0	0	Wissen
15 20	0	0	0	0	0	0	Wissen
Co	mm	2	<u>।</u>	9k2	Reset	омза	Test

Start OM32Config je krijgt dan een ongeveer scherm als in figuur 1 te zien.

Figuur 1

De wissels en seinen worden volgens tabel ingevoerd, tevens staan hier ook de adressen die later in koploper worden ingevuld. Onder de drop-down box voor apparaatselectie staan nog een aantal vakjes met de bijschrift Cmd1, Out1 enz. Laat deze getallen op 0 staan, tenzij je weet wat je doet!

Functie	Uitgang	Apparaat	Adres Koploper
W1	1	(2)Div: Wissel (spoel)	1
W2	3	(2)Div: Wissel (spoel)	3
51	5	(2)Uni: Rood/Groen	5
52	7	(2)Uni: Rood/Groen	7
53	9	(2)Uni: Rood/Groen	9
54	11	(3)Uni: Rood/Groen/Geel	11

Als alle apparaten ingevoerd en getest zijn kun je de configuratie opslaan (met de knop "Opslaan"). Met de knop "Ophalen" kun je de configuratie weer ophalen als je zaken wilt wijzigen of toevoegen.

Nadat de instellingen naar tevredenheid ingesteld zijn moet er nog een configuratiebestand gegenereerd worden voor Koploper door middel van de "Genereer" knop. Met de knop "Lijst" is het mogelijk om, voor je eigen documentatie, een lijst te generen met een overzicht van de gedefinieerde apparaten.

Koploper

Om de OM32 Serial in Koploper te kunnen gebruiken moet men eerst een aantal instellingen doen. Bij Instellingen per database onder het tabblad Parallel63/OM32 Serial/Plaatjes geef je het Poortnummer op waarop de OM32 Serial aangesloten is en welke de naam van het configuratiebestand die je met OM32 Config aangemaakt hebt (hier Demo32Serial.cfg).

JM32 Serial	V	
Poortnummer	СОМ2 💌	
onfigbestand	D:\Koploper\DemoOM32Serial.cfg	B)

Parallel63/OM32 Serial/Plaatjes

Vervolgens voeg bij "Onderhouden digitale onderdelen" een OM32 Serial toe. Wat nu nog gedaan moet worden is bij de wissel of sein eigenschappen de functiedecoder en het wissel of seinnummer ingeven (zie boevenstaande tabel, Adres Koploper).

fissel eigenschappen	? >
Normale wissels	X Annuleer
Wisselnummer Fout aangesloten Wisselnummer Fout aangesloten 2e aandrijving Fout aangesloten Bekrachtigingstijd 0,00	
Eunctiedecoder OM32 Serial	

Voorbeeld: W2 krijgt Wisselnummer 3

Nog iets over de adressering in Koploper

Een apparaat die aangesloten is op de OM32 Serial beslaat één of meerdere uitgangen. Het nummer van het adres in Koploper is gelijk aan het nummer van de eerste uitgang waarop het apparaat is aangesloten.

Voorbeeld: Wissel W1, Nl 3 kleuren sein S1, Nl 3 kleuren sein + cijfer S2, Ontkoppelaar O1 en een Aki A1.

Apparaat	Functie	Uitgang	Adres in Koploper
(2)Div: Wissel (spoel)	W1	1&2	1
(3)NL: 3 kleuren	51	3,4&5	3
(1)Div: Ontkoppelaar (1 sec)	O1	6	6
(3)NL: AKI	A1	7,8&9	7
(4)NI: 3 kleuren + Cijfer	52	10, 11, 12 & 13	10

Over de hoeveelheid adressen hoeft men zich geen zorgen te maken, er kunnen in totaal 16 OM Serials op een Seriële poort aan gesloten worden met een totaal van 16 x 32 = 512 uitgangen, meer dan genoeg voor een grote baan.

Nog een voorbeeld.

Stel u hebt: 1 OM32Serial (32 uitgangen) Een [2]D:bloksein, uitgangen 0 en 1 Een [5]D:Uitrijsein, uitgangen 0, 1, 2, 3 en 4 Een [3]D:Inrijsein, uitgangen 0, 1 en 2

Volgorde van aansluiten is dan. [2]D:bloksein komt op uitgang 1 en 2 van de OM32Serial [5]D:Uitrijsein, uitgangen 3, 4, 5, 6 en 7 van de OM32Serial [3]D:Inrijsein, uitgangen 8, 9 en 10 van de OM32Serial

In Koploper worden dit de adressen: [2]D:bloksein op adres 1 [5]D:Uitrijsein op adres 3 [3]D:Inrijsein op adres 8

Ten slotte

Hopelijk is dit document een eerste opstap voor diegene de OM32 Serial willen gebruiken in combinatie met Koploper (vanaf versie 6.1).

SERIALBOAR NR: 7 2 4 5 Adres: 1 3 6 8 SW1 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF SW2 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW3 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW4 ON ON ON ON ON ON ON ON 10 9 11 12 13 14 15 16 Adres: **SW1** ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF SW2 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW3 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF SW4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Pennr K3 Pennr K3 Adres Device Koploper Adres Device Koploper adres adres 1 Massa 20 Q01 2 Q17 21 Q02 3 22 Q18 Q03 4 23 Q04 Q19 5 Q20 24 Q04 6 Q21 25 Q06 7 26 Q22 Q07 8 27 Q23 Q08 9 28 Q24 **PWR** + Volt 10 **PWR** + Volt 29 Massa 11 Q25 30 Q09 12 Q26 31 Q10 13 Q27 32 Q11 14 Q28 33 Q12 15 Q29 34 Q13 35 Q14 16 Q30 17 Q31 Q15 36 18 37 Q32 Q16 19 Massa

Met vriendelijke groet, Stephanie Jorissen